



Nehmen Sie das Fitting so in die Hand und reinigen Sie mit Haushaltspapier die Innenseite mit PVC- Reiniger



Nehmen Sie das Rohr oder den Schlauch und reinigen Sie es



Nehmen Sie den PVC- Kleber und geben Sie ringsum die ganze Fläche Klebe dazu.



Anschliessend machen Sie dies auch an dem Rohr.

Achtung: Beim Druckschlauch muss Pericol- Kleber verwendet werden.



Stecken Sie das Rohr oder den Schlauch bis an den Anschlag, in das Fitting.



Am Schluss putzen Sie den übrig gebliebene Leim mit Papier ab. Drehen Sie das Fitting nicht mehr.

Achtung: Bewegen Sie das Fitting und die Leitung während einer Stunde nicht mehr. Das Wasser darf erst nach 24-Stunden in Betrieb genommen werden.